



ÖKOREINIGER

Dit is een wasmiddel voor rubberdoek en rubberrollen. Ökoreiniger is een plantaardig product en vrij van petrochemie en wateroplosbaar. Het is een Klasse III product met een vlammpunt van 63,5°C. Ökoreiniger heeft een lichte aangename citroen achtige geur.

Eigenschappen:

Door 1 of 2 maal per week Ökoreiniger te gebruiken worden alle oxidaties, kalk en verglazing weg gewassen. Bij regelmatig gebruik heeft het rubberdoek en rubberrol een langere levensduur.

Gebruiksaanwijzing:

Inktwerk:

Ökoreiniger op bovenste rol gieten en dan 3 minuten in laten draaien.
Vervolgens grondig nawassen met water (bij voorkeur onthard water).

Rubberdoek:

Ökoreiniger en water op poetsdoek gieten en daarna rubberdoek reinigen.

Versie 09-2007